

Általában az aprítékról

Mi egyáltalán az apríték?

Apríték alatt géppel aprított fát értünk. Az aprítékot többfajta alapanyagból állíthatjuk elő. Megkülönböztetünk aprítékot erdőfriss fából, fűrészüzemi hulladék fából, gazdaságápolásból, tehermentes és terhes öregfából.

Erdő apríték előkészítésénél különböző eljárási folyamatok használatosak. Ezek a gépesítési fokozatukban különböznek. Állandóan vagy egy meghatározott fafajtát használunk vagy egészfa használata lehetséges.

Durva vagy fimon faapríték előállításához használhatunk gyors vagy lassú aprítót. Van tárcsás-, dob- és csigaaprító.

Az apríték minőségét a víztartalom mennyisége határozza meg. Az erdőfriss apríték nedvességtartalma az átlagokat tekintve 40% körül van. Ajánlott ezt előszárítani 40% alá. Különböző égetéskor az energia egy részét a víz elpárologtatásához pocskoljuk el, így az égési hatások jelentősen lecsökken. Ezen kívül a nedves fában a gombaspórák is veszélyt jelenthetnek az egészségre. És a száraz apríték kisebb tároló helyet is igényel. A mértékegysége töltőtérmetér (Srm). Ez fajtanként különbözően kb 200-300kg. Egy 40%-os nedvességtartalmú fánál az energiatartalom 2,5 és 4,00 GJ/Srm között van.

Az aprítékot az ÖNORM M 7133 szerint osztályozzák: méret (pl G30), víztartalom (pl W30), töltő súly (pl S160), hamutartalom (pl A1)

Ez a norma szerint a finomsága (1mm) minden osztálynak max 4%. Ez azt jelenti, hogy a fűrészpor és fűrész hulladék nem minősülnek aprítéknak. Ezeket normál apríték tütelésű kazánban nem lehet elégetni.

Apríték tárolás

A gombák és a baktériumok hőt termelhetnek és ez akár öngyulladás is vezethet. És az éghető összetevőket is roncsolhatják.

Hogyan kerüljük el?

- Száras anyag betárolása
- Kerüljük a tűlevél és levél tárolását
- Minimális raktározási idő
- Nedvességtől óvjuk a raktározott anyagot
- Jó levegőztetés
- Optimális töltési magasság
- Kerüljük a túl sok finom összetevőt
- Aktív szárítás és hűtő-levegőztetés

Egészségügyi okokból is kerülendő a gombafejlődés! Befolyásoló tényezők: a hőmérséklet és a magas nedvességtartalom.

Betegségek elkerülése:

- Aprítatlan formában való előtárolás (erdőben 6 hónap)
- Aprítékot rövid ideig tárolni
- Zöld részeket nem tárolni
- Finom részeket (por) nem tárolni
- Lehetőleg messze tárolni munka- és lakóhelytől
- Ne a fő szélirányba legyen a raktár
- A raktározás sorrendjében égetni (először a régit)
- Raktárt tisztán tartani
- Külsőtárolásnál is ügyeljünk a nedvességtől való védelemre
- Belső tárolásnál ügyeljünk a páratartalom csökkentésére
- Belső tárolásnál alakítsunk ki egy levegőztető rendszert
- Ruhákat, élelmiszert ne tároljunk az aprítékkal

Az előállításából adódóan aprítékot csak nagy mennyiségben töltőtömgként lehet előállítani. Így nagy tároló hely kell neki, így elég kicsi a valószínűsége, hogy családi háznál ez megvalósítható.